取 扱 説 明 書

保存用

安全上のご注意

お使いになる前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「取扱説明書」は製品を安全に正しく使用し、ご自身や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ **注意**　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

製品購入時の注意事項　⚠ 注意

購入当初、しばらくの間は、製品を設置頂く室内の換気や通風を十分に行うよう心掛けてください。製品は、使用いただく方の健康に悪影響を及ぼさない為に定められた各種の環境基準値をクリアしていますが、購入いただいた当初は、製品のにおいの発散や化学物質の放散が進む為、使用いただく方の体質によっては、体調に影響を及ぼす場合があります。

温度や湿度の変化による換気の励行　⚠ 注意

直射日光の当たる場所や冷暖房機器の近くなど、高温、湿気、乾燥の著しい場所での使用は製品の変形やカビの原因となりますのでご注意ください。風通しの良い場所でご使用ください。　室内が著しく高温多湿となる場合（温度 28℃、相対湿度 50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。 室内の化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

ご使用上の注意事項　⚠ 注意

- 直射日光やストーブの熱、冷暖房の風などが家具に直接当たらないようにしてください。変形、変色、火災の原因になります。
- ボルトやネジが緩んだままで使わないでください。変形・破損の原因になります。定期的に確認し、増し締めを行ってください。
- 改造、分解、用途以外の使用は絶対にしないでください。ケガや破損の原因となります。
- 家具を移動する場合は複数人で行い、絶対に引きずらないで下さい。破損、ガタツキの原因となります。
- 座面に長時間ものを置かないでください。ウレタン・表面材の変形や変色の原因となります。
- ベンジン、シンナー、化学雑巾等は使用しないでください。変形、変色、破損の原因になります。
  汚れやシミは、中性洗剤を布にしみ込ませて軽くたたくようにしてとって下さい。
  こすると、汚れやシミが広がることがありますので、ご注意ください。
- 床面がタタミやフローリングの場合は敷物を敷き、家具の底部分にフエルトなどを貼ってください。
  床面のキズ防止になります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大する恐れがあります。
- 座面に立ったり、飛び跳ねたりしないでください。背もたれや肘掛などに座らないでください。
  転倒し、ケガや破損の原因となります。
- 乳幼児チェア以外は乳幼児をひとりで座らせないでください。
  また、乳幼児家具をご使用の際は、保護者の方は目を離さないでください。転倒やケガの原因となります。
- ソファに座ったままの状態で持ち上げたり、引きずったりしないでください。破損の原因となります。
- 背もたれに座ったり、体重をかけて立ち上がらないでください。転倒しケガや破損の原因となります。